

# Install Guide

## スパークプラグ取り付け作業例

作業例：ワゴン R (MH21S) RR (S ターボ)

【参考作業時間：30分】

- 

1 ノーマルプラグの取り外し  
エアクリーナーケース他、作業をし易いように部品を取り外します。
- 

2 プラグカバーを取り外します。  
注意：パイプの中に部品が入り込まないように、マスキングテープなどでカバーしてください。
- 

3 イグニッションコイルを取り外します。
- 

4 プラグレンチを使いノーマルのスパークプラグを取り外します。
- 

5 スパークプラグの取り付け  
GTi スパークを取り付けます。
- 

6 はじめは指でねじ込んで、ガスケットが取付け座に当たってから強く締め付けます。
- 

7 イグニッションコイルを取り付けます。
- 

8 プラグカバーを取り付けます。
- 

9 エアクリーナーケース他の取り外した部品を元通りに取り付けて、エンジンが始動することを確認して下さい。

### アドバイス

#### 便利な特殊工具

- ・プラグレンチ (KTC B25P-16H)



### 本ガイドご利用上の注意

本ガイドは、装着・交換作業の手順を大まかに案内するものです。

実際の作業時は、取付説明書やサービスマニュアルに従い作業を行ってください。

●本ガイドをもとに行った作業で生じた破損や傷害等の事故について、当社では一切の責を負いません。

●道路運送車両法で定められる分解整備に当たる作業については運輸局の認証工場で実施し、分解整備検査を受ける必要があります。